

CHANGEMENT BLOC TECHNIQUE SPA DREAM



Vider votre spa et le dégonfler.



Retirer les grilles d'arrivée et de sortie d'eau à l'intérieur du spa



Retirer le bouchon juste au dessous du tableau de commande à l'extérieur du spa.



Retirer le couvercle en plastique



Dévisser les 2 écrous de chaque côté du tableau de commande



Après avoir enlevé les 2 écrous, 5 vis apparaissent, dévissez les.



Ouvrir le panneau et tirer sur le fil



Retirer le tableau de commande



Enlever toutes les connections en bas du bloc technique



Retirer le bloc technique



Nouveau bloc technique



Aplatir le tuyau avant de mettre le tableau de commande.



Insérer le bloc technique à l'intérieur et tirer le fil jusqu'à la sortie sur le dessus du spa



Connecter le clapet anti retour

Photo du montage terminé



Fixer le tuyau de vidange au niveau de la fente du tuyau

Visser le bouchon



Fixer les bouches d'arrivée et de sortie d'eau sur le spa

Visser les grilles d'arrivée et de sortie d'eau



Remettre le tableau de commande en place