


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

COUVERTURE ENROULABLE POUR SPA

ACCESSOIRES POUR SPA



1. Évitez d'exposer la couverture enroulable à des produits chimiques excessifs et retirez-la lorsque vous ajoutez des produits chimiques.
2. Maintenez une composition chimique adéquate de l'eau du spa/spa de nage. Tout changement de texture ou décoloration extrême du matériau inférieur indique une brûlure chimique.
3. Gardez la couverture roulante propre, exempte de saleté et de débris. Retirez les feuilles ou autres débris pour éviter la décoloration.
4. Évitez l'accumulation d'eau et de neige sur la couverture.
5. Utilisez un agent de préservation de la couleur à vaporiser sur la couverture chaque saison afin de conserver sa belle couleur.
6. Utilisez un agent imperméabilisant à vaporiser sur la couverture tous les 6 mois afin de la protéger.
7. Utilisez un détergent doux et une solution aqueuse pour nettoyer la partie extérieure en tissu tous les mois.
8. Évitez de frotter la couverture enroulable sur des surfaces rugueuses.
9. Évitez de tirer ou de secouer la couverture enroulable afin de ne pas déchirer le vinyle.
10. Détachez toujours toutes les fixations avant d'ouvrir la couverture enroulable. Enroulez délicatement la couverture enroulable sur elle-même.
11. Ne vous asseyez pas, ne marchez pas et ne vous allongez pas sur la couverture enroulable.
12. Évitez de placer des objets lourds sur la couverture enroulable.